

# JY-i3000

안드로이드 내비게이션 사용설명서

안전을 위하여 주의사항을 반드시 읽고 준수하여 주십시오. / 고객센터 1833-8320 / 제조원 제이와이커스텀(주)

## CONTENT

01 제품 구성 02 각 부의 명칭 03 제품 연결 방법 04 사용 방법

05 제품 규격 06 품질 보증서

구성품 05 각 부의 명칭 06 TRIP 연결하기 09 AVN 연결하기 09 MAIN LAUNCHER/메인화면 10 NAVIGATION/내비게이션 11 MEDIA CENTER/미디어센터 13 MOVIE/무비 15 WFD/와이파이 디스플레이 18 MUSIC/뮤직 19 DMB/디엠비 23 PHOTO/포토 26 PHONE/폰 29 RADIO/라디오 31 SETTING/환경설정 32 ANDROID/안드로이드 40 제품규격 43 품질 보증서 44

제이와이커스텀(주) 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 내용들은 안전과 관계된 매우 중요한 사항이므로, 반드시 읽고 준수하여 주십시오. 본 사용설명서에는 모든 선택사양을 포함하여 설명하고 있습니다. 따라서 고객님의 차량에 장착되지 않은 사양이 설명 될 수 있습니다. 본 사용설명서의 내용으로 표시된 해당 기능 및 서비스는 성능 개선을 위해서 사전 고지 없이 변경 될 수 있으며, 실제 차량의 기능 내지 성능 등과 차이가 있을 수 있습니다.

- 내비게이션에 의한 경로 안내 시에도 실제의 교통규제에 따라 주행하여 주십시오. 내비게이션에 의한 경로 안내만으로 주행하면 실제의 교통법규에 위반되는 경우가 있어 교통사고의 원인이 됩니다.
- ② 주행 중 운전자는 화면 주시를 최소화하여 주십시오. 화면 주시 시간이 길어지면 교통 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ③ 운전자는 운전 중에 본 제품 조작을 하지 마십시오. 전방 주시 소홀로 사고 원인이 될 수 있습니다. 반드시 정차하여 조작하여 주십시오.
- ④ 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ⑤ 본 제품 기구 내부에 물이나 이물질이 유입되는 것에 유의하여 주십시오. 발연, 발화, 고장 등의 원인이 됩니다.
- ⑥ 주행 중에 전화 기능을 사용하는 경우 교통 상황에 집중하지 못하고 주의가 분산되어 사고 위험이 증가할 수 있습니다. 차가 정지된 상태에서만 전화 기능을 사용하십시오.
- ⑦ 화면이 보이지 않거나 소리가 나오지 않는 등의 고장 상태로 사용하지 마십시오. 사고(화재, 감전 등)나 제품의 치명적인 고장의 원인이 됩니다.
  ⑧ 천둥이 칠 때는 안테나 선을 만지지 마십시오. 낙뢰에 의한 감전 위험이 있습니다.
- ⑨ 본 제품 조작 시 주,정차 금지 구역에서는 조작하지 마십시오. 안전 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑩ 주행중에는 영상화면이 보이지 않습니다. 안전을 위하여 영상은 주차 후 시청해 주십시오.
- ① 주행 중 DMB 시청을 위해 본 시스템을 분해하거나 개조시 "도로교통법 DMB 규제"에 의거 처벌 받을 수 있습니다.
- ① 운전 중의 음량은 차 밖의 소리가 들리는 정도의 음량으로 사용하여 주십시오. 차 밖의 소리가 들리지 않는 상태로 운전하면 사고 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 13 전원 ON 시 음량 크기에 주의하여 주십시오. 전원 ON 시에 갑자기 큰 소리가 나올 경우 청력 손상 등의 원인이 될 수 있습니다.

⑭ 자동차의 시동을 끈 상태로 장시간 사용 할 경우 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.

15 본 제품의 사용 온도는 -20°C ~ 60°C입니다.



#### SD카드 사용 시 주의사항

① SD카드 탈거 및 장착 방법

- 본 시스템 동작 중에 SD카드 탈거 및 장착은 SD카드와 시스템에 오류를 발생시킬 소지가 있습니다. SD카드 탈거 및 장착은 차량 시동을 OFF하여 본 시스템이 OFF 되고 수행하여 주십시오.
- SD 카드 탈/장착은 신규 버전 업데이트 시만 수행해 주십시오.

②SD카드 사용 용도

- SD카드는 MAP파일과 신규 업데이트 파일 정보만 수록되도록 되어 있습니다.
- SD카드는 Music/Video 저장 및 재생 용도로 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- SD카드의 파일을 추가, 삭제 및 포맷 등의 조작을 하지 말아 주십시오.

적합성평가를 받은 자의 상호	제이와이커스텀㈜
모델명	JY-i3000
기자재의명칭(모델명)	특정소출력 무선기기(데이터전송용무선기기)
제조자/제조국	제이와이커스텀㈜/한국
인증번호	MSIP-CMM-JYN-JY-i3000

해당 무선설비는 운용 중 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.



16<sub>св</sub>

JY-i3000





## 각 부의 명칭 1



JY-i3000 JY CUSTOM

6

## 





## 각 부의 명칭 3

	단독설치	N-TRIP	AVN
CAN (H/L)	OPTION	OPTION	OPTION
A OUT <b>1</b> 2 3 1: LCH, 2:RCH, 3:GND	적용	적용	미적용
TRIP	미적용	적용	미적용
DIM IN	적용	미적용	미적용
B/GEAR IN	적용	적용	적용
R-CAM IN	적용	적용	적용
SPEAKER	적용	적용	미적용

8

	단독설치	N-TRIP	AVN
CAM_PWR	OPTION	OPTION	OPTION
AV IN	OPTION	OPTION	OPTION
AV OUT	OPTION	OPTION	OPTION
MIC	OPTION	OPTION	OPTION

	단독설치	N-TRIP	AVN
B+ GND ACC GND	적용	적용	미적용

JY-i3000 Jycustom

### 메인 케이블 14P





### 전원 케이블 4P

B+ =
GND
GND

#### 

#### AVN 케이블 20P를 이용 연결





### AVN 연결 방법(JY-A1000 사용)



### TRIP 연결하기

제품 연결 방법

#### JY LOGO를 길게 누르면 DISPLAY OFF



JY LOGO를 짧게 누르면 시계 MODE로 변경





시계를 짧게 누르면 속도 MODE로 변경



TRIP 타입



상태바 표시





시계를 짧게 누르면 속도 MODE로 변경





\_\_\_포토

## 사용 방법 | 메인런처

DMB/MOVE/MUSIC 등 실행시 QUICK 버튼을 누르고 내비게이션을 선택하면 PIP MODE로 전환





### 메인 메뉴에서 내비게이션 버튼을 누르면 지도가 실행된다











### 내비게이션 화면에서 메뉴의 DMB버튼을 누르면 PIP MODE 전환





## 사용 방법 | 내비게이션

## 사용 방법 ㅣ미디어센터

### 미디어센터 | 뮤직 선택 화면



### 미디어센터 | 퀵버튼



JY-i3000

JY CUSTOM

No		미디어센터 화면
1	뮤직 버튼	미디어 센터에서 뮤직 선택
2	무비 버튼	미디어 센터에서 무비 선택
3	포토 버튼	미디어 센터에서 포토 선택
4	볼륨 감소 버튼	볼륨 감소
5	뮤트 버튼	현재 볼륨 표시 및 뮤트 ON/OFF 버튼
6	볼륨 증가 버튼	볼륨 증가
7,8	핫키 버튼	세팅 메뉴에서 원하는 핫키 선택하여 동작
9	퀵 메뉴 버튼	퀵 메뉴 진입
10	속도 표시	현재 속도를 표시
11	재생 정보 표시	현재 재생 중인 미디어 표시
12	연결 정보 표시	현재 연결되어 있는 기기 표시(WIFI,BT)
13	시간 정보 표시	현재 시간 표시
14	BACK 버튼	이전 화면으로 이동
15	뮤직 정보 표시	뮤직 파일을 재생할 수 있는 디바이스를 표시하며, 재생 가능한 파일이 존재하는 디바이스만 활성화 됨.

## 사용 방법 ㅣ미디어센터

### 미디어센터 ㅣ 동영상 선택 화면



No		미디어센터 화면
16	무비 정보 표시	무비 파일을 재생할 수 있는 디바이스를 표시하며, 재생 가능한 파일이 존재하는 디바이스만 활성화 됨.
17	포토 정보 표시	포토 파일을 재생할 수 있는 디바이스를 표시하며, 재생 가능한 파일이 존재하는 디바이스만 활성화 됨.

와이파이 디스플레이 스마트폰의 화면을 디스플레이 함 (휴대폰의 종류에 따라 지원이 안될 수 있음)

JY CUSTOM

### 미디어센터 | 포토 선택 화면



JY-i3000

## 사용 방법 ㅣ무비

무비



### 무비 | 퀵버튼



JY-i3000

JY CUSTOM

No	무비 화면	
1	퀵 메뉴 버튼	퀵 메뉴 진입
2	PREV/REW 버튼	짧게 누르면 : 재생 시간에 따라 이전파일 또는 처음 부터 재생 -재생 시간이 10초 미만인 경우 : 이전 파일로 이동 -재생 시간이 10초 이상인 경우 : 현재파일 처음부터 재생 길게 누르면 : 재생중인 파일을 빠르게 이동
3	NEXT/FF 버튼	짧게 누르면 : 다음 파일로 이동 길게 누르면 : 재생중인 파일을 빠르게 이동
4	최소화 버튼	재생 중인 상태로, HOME 화면으로 이동 (소리만 출력)
5	BACK버튼	재생을 종료하고, HOME 화면으로 이동
6	재생/정지 버튼	현재 파일을 일시정지 또는 재생
7	반복 버튼	현재 재생중인 파일을 반복 재생 (1곡 반복)
8	랜덤 버튼	순서에 상관없이 무작위로 재생 (전체 랜덤)
9	리스트 버튼	재생을 멈추고 리스트 화면으로 전환
10	화면 비율 선택 버튼	화면 비율 변경 (16:9, 4:3, 원본 비율)
11	재생 스크롤 바	재생중인 파일의 현재 재생시간 및 총 재생시간을 표시하며 원하는 위치 터치시 그 위치로 이동
12	화면 터치	화면을 터치(버튼 영역 제외)하면 전체화면, 일반화면으로 변경
13	재생정보 표시	현재 재생중인 파일의 정보 표시

15



영상 화면을 눌러 화면 크기를 변경할 수 있습니다.



비디오 플레이어 화면을 내비게이션 화면과 분할하여 같이 볼 수 있는 PIP모드를 지원합니다.

 비디오 플레이어 화면의 좌측 퀵 메뉴 버튼 중 "내비게이션" 버튼을 눌러 PIP 모드 실행
 내비게이션 메뉴의 비디오 버튼을 눌러 PIP 모드 실행

※ 주의 - 주행 중에는 영상이 표시되지 않습니다.

## 사용 방법 | 무비

16

## 사용 방법 ㅣ무비

### 무비 리스트



No		무비 리스트 화면
1	ALL 버튼	전체 보기
2	ALBUM 버튼	앨범별 보기



### 휴대폰에서 와이파이 디스플레이 기능을 선택함



### 미디어센터의 무비에서 와이파이 디스플레이를 선택



### WFD (와이파이 디스플레이 기능은 휴대폰의 종류에 따라 지원이 안될 수 있습니다)

### 와이파이 디스플레이가 연결됨

	aan Minuning Hit B	
÷.	Screen Mirroring	
ut ca	HI스 화면을 다른 데이니스와 국수합니다.	
-	Capital Contraction	
D	Android_de3b (Tgretdean,	
	47 ÷ 2	

#### 와이파이 디스플레이 모드로 전환함



19

뮤직



### 뮤직 | 퀵버튼



No	뮤직 화면	
1	퀵 메뉴 버튼	퀵 메뉴 진입
2	PREV/REW 버튼	짧게 누르면 : 재생 시간에 따라 이전파일 또는 처음 부터 재생 -재생 시간이 5초 미만인 경우 : 이전 파일로 이동 -재생 시간이 5초 이상인 경우 : 현재파일 처음부터 재생 길게 누르면 : 재생중인 파일을 빠르게 이동
3	NEXT/FF 버튼	짧게 누르면 : 다음 파일로 이동 길게 누르면 : 재생중인 파일을 빠르게 이동
4	최소화 버튼	재생중인 상태로, HOME 화면으로 이동
5	BACK버튼	재생을 종료하고, HOME 화면으로 이동
6	재생/정지 버튼	현재 곡을 일시정지 또는 재생
7	반복 버튼	현재 재생중인 뮤직을 반복 재생 (1곡 반복)
8	랜덤 버튼	순서에 상관없이 무작위로 재생 (전체 랜덤)
9	SCAN 버튼	각 곡의 맨 처음 부분(6초 가량)만 순차적으로 재생 (전체 스캔)
10	MY LSIT 버튼	재생중인 곡을 MY LIST에 복사
11	리스트 버튼	리스트 화면으로 전환
12	재생 스크롤 바	재생중인 파일의 현재 재생시간 및 총 재생시간을 표시하며 원하는 위치 터치시 그 위치로 이동
13	재생정보 표시	현재 재생중인 파일의 정보 표시

#### 뮤직 | MY LIST



### 현재 재생 중인 곡을 MY LIST에 복사







21

#### 뮤직 | PIP



뮤직 플레이어 화면을 내비게이션 화면과 분할하여 같이 볼 수 있는 PIP모드를 지원합니다.

 음악 플레이어 화면의 좌측 퀵 메뉴 버튼 중 "내비게이션" 버튼을 눌러 PIP 모드 실행
 내비게이션 메뉴의 음악 버튼을 눌러 PIP 모드 실행

#### 뮤직 | PIP 동작 중 재생 정보 표시



JY-i3000

LA CUSTOM

### 뮤직 리스트



No	뮤직 리스트 화면	
1	ALL 버튼	전체 보기
2	ALBUM 버튼	앨범별 보기
3	ARTIST 버튼	음악가별 보기
4	MY LIST 버튼	MY LIST 보기



## 사용 방법 ㅣDMB

#### DMB



#### No DMB 화면 퀵 메뉴 진입 퀵 메뉴 버튼 1 채널 리스트 채널 스캔시 저장된 채널을 선택 2 수신 감도 현재 수신중인 방송의 감도를 표시 3 방송 수신중인 상태로 HOME 화면으로 이동 최소화 버튼 4 (소리만 출력) 방송을 종료하고 HOME 화면으로 이동 BACK버튼 5 채널명 표시 현재 수신중인 채널명을 표시 6 채널 스캔 현재 수신 가능한 채널을 검색 7 화면을 터치(버튼 영역 제외)하면 전체화면, 화면 터치 8 일반화면으로 변경

### DMB | 퀵버튼





## 사용 방법 | DMB

#### DMB | 스캔기능



현재 수신 가능한 채널을 검색





## 사용 방법 | DMB

DMB | PIP



DMB 화면을 내비게이션 화면과 분할하여 같이 볼 수 있는 PIP 모드를 지원합니다.

25

- ① DMB 화면의 좌측 퀵 메뉴 버튼 중 "내비게이션" 버튼을 눌러 PIP 모드 실행
- ② 내비게이션 단말 메뉴의 DMB 버튼을 눌러 PIP 모드 실행

※ 주의 - 주행 중에는 영상이 표시되지 않습니다.

#### 영상 화면을 눌러 화면 크기를 변경할 수 있습니다.



JY-i3000

CUSTOM

## 사용 방법 | 포토

26

포토



### 포토| 퀵버튼



No	포토 화면		
1	퀵 메뉴 버튼	퀵 메뉴 진입	
2	PREV 버튼	이전 포토로 이동	
3	NEXT 버튼	다음 포토로 이동	
4	BACK버튼	종료하고 HOME 화면으로 이동	
5	재생 정보	전체 포토 중 현재 재생 중인 포토 표시	
6	쇼 버튼	3초 간격으로 순차적으로(랜덤기능 사용중엔 무작위로) 다음 포토로 이동	
7	MY LIST 버튼	현재 재생중인 포토를 MY LIST에 복사	
8	랜덤 버튼	순서에 상관없이 무작위로 재생(전체 랜덤)	
9	리스트 버튼	리스트 화면으로 전환	
10	화면 터치	화면을 터치(버튼 영역 제외)하면 전체화면, 일반화면으로 변경	





현재 재생중인 사진을 MY LIST에 복사



사용 방법 | 포토

## 사용 방법 | 포토

### 포토 리스트



No	포토 리스트 화면		
1	ALL 버튼	전체 보기	
2	ALBUM 버튼	앨범별 보기	
3	MY LIST 버튼	MY LIST 보기	



## 사용 방법 | 폰 (AVN MODEL)

Ок

🗍 « 🖨

29

### 1. 페어링 및 컨넥션



ОК \* æ PAIRING 버튼을 누름



블루투스 기기에서 검색을 누름



폰에서 블루투스를 켜고 검색



[ ∏ « 🚗 CONNECT 버튼을 누름

Пĸ 취소 (m) (m)

연결하고자 하는 폰을 누름





2. 전화 걸기





🗖 Kr 일일사 114 

연결 중





### 2-1. MIC 음량 조절







## 사용 방법 | 폰 (AVN MODEL)

### 2-2. 트랜스퍼 기능







### 3. 폰북 기능 | 최근 통화 내역으로 걸기



### 4. 폰북 기능 | 전화 번호부로 걸기



#### 폰 버튼을 누름







### 전화 번호부 검색 기능





## 사용 방법 | 라디오 (AVN MODEL)

### 라디오



### 라디오ㅣ STATION 설정

	Km	FI FI	M1	*	am <b>1</b>	1:38	}	<
서저구	71 CH		방송국명			설정지역		
	14 7		KBS3 라디오			수도권		
			평화 방송			춘천		
<b>14</b> 방송국명 :	표시설정		KBS2 라디오			강릉		
ON	OFF		극동 방송			울릉		
			SBS 파워 FM			원주		
-(12)	) +	BAI	ND BSM	SCAN	STATION		MEDIA	VOL

No		라디오 화면
1~6	프리셋 버튼	0.8초 미만을 누르면 각 번호에 저장되어 있는 방송을 재생한다 0.8초 이상을 누르면 각 번호에 현재 듣고 있는 방송을 저장한다
7~8	TUNE/SEEK 버튼	TUNE UP/DOWN을 진행한다 0.8초 미만 누르면 주파수가 UP/DOWN 된다 0.8초 이상 누르면 SEEK UP/DOWN을 실행한다
9	드래그 동작	주파수 표시되는 부분을 좌/우로 드래그하면 SEEK UP/DOWN을 실행한다
10	밴드 버튼	라디오의 BAND가 전환된다 FM1 → FM2 → FM3 → AM → FM1으로 전환된다
11	BSM 버튼	현재 지역에서 방송이 잘 잡히는 6개를 선택하여 메 모리에 저장한다
12	SCAN 버튼	SEEK UP을 하여 잡히는 방송을 5초간 방송을 들려 주며, 다음 방송을 찾는다
13	STATION 버튼	방송국 리스트로 전환
14	방송국명 표시설정 버튼	방송국명 표시를 ON/OFF 선택 한다 지역을 설정하면, 지역의 방송국명을 표시한다

#### 31

## 사용 방법 ㅣ환경설정

1. 시스템	설정		(AVN MOD	EL)
$\bigcirc$	<b>C</b> Km	FM1	* AM 11:4□	<
SYSTEM				
		모델명	JY-i3000A	
SOUND		시스템 버전	v 1.1.0	
SCREEN		APP 버전	v 0.36	
CONLECT		F/W 버전	v 0921	
BLUETOOTH		BT 버전	v E911	
		MCU 버전	v 010C	
		S/N	20150000001	
		1	3	
		공장초기화 업그	그레이드 핸들리모컨 세팅 집중키 세팅	

### (단독 및 TRIP 모델)

0	<b>K</b> m		AM 11:30	<
SYSTEM				
SOUND		모델명	JY-i3000T	
SCREEN		시스템버전 APP 버전	v 1.1.0 v 0.36	
		S/N	20150000001	
			1 업그레이드	

No	설정 화면		
1	업그레이드	업그레이드 진행	
2	핸들 리모콘 설정 핸들 리모콘을 설정 (AVN MODEL)		
3	집중 키 설정	집중 키를 설정 (AVN MODEL)	



### 1-1. 핸들 리모콘 설정(AVN MODEL)

	🗖 Km 💮 FM1	*	AM 11:	41 <
SYSTEM				리모컨 초기화
SOUND	설정을 원하시는 해당 비 '삑'하는 신호음이 발생함	버튼을 누른 상태에서, 합니다. 해당 소리가 닌	핸들 리모컨을 1초 이성 이후에 버튼에서 손을	상 누르시면, 오디오에서 : 떼시기 바랍니다.
SCREEN	오디오			
BLUETOOTH	VOL+	SEEK +	CALL OFF	MODE
	VOL -	SEEK -	CALL ON	MUTE
	내비게이션			
	NAVIGATION		ИВ	MUSIC
	MOVIE	DIS	PLAY	РНОТО

### 1-2. 집중 키 설정(AVN MODEL)

$\bigcirc$	(m 💮 FM1	*	AM 11:4	41	<
SYSTEM	오디오 키	내비게이션 키		오디오 초기화	
SOUND	설정을 원하시는 해당 '삑'하는 신호음이 발	당 버튼을 누른 상태에서 생합니다. 해당 소리가	너, 집중키를 1초 이상 누 난 이후에 버튼에서 손	-르시면, 오디오에서 을 떼시기 바랍니다.	
SCREEN	POWER	TUNE +	SEEK/TRACK +	FOLDER +	
BLUETOOTH	RADIO	TUNE -	SEEK/TRACK -	FOLDER -	
	CD	MEDIA	AUX	PHONE	
	EJECT	MODE	MUTE	SETUP	
	SCAN		ENITED		
	SCAN	MENU	ENTER		



No		볼륨 설정 화면				
1	외부기기볼륨	외부 기기의 볼륨 초기값 설정				
2	전화 볼륨	블루투스 핸즈프리 볼륨 초기값 설정				
3	네비게이션 볼륨	네비게이션 볼륨 초기값 설정				
4	블루투스 볼륨 연동	AVN MODEL만 지원함 ON시 BT가 연결된 상태에서 휴대폰에서 소리가 나올때 자동으로 음성 전환함				
5	차속 연동 볼륨	차량 속도에 의해 volume level를 자동 설정 기능 AVN MODEL 만 지원함 (※ 차량에서 SPEED를 지원해야 동작 가능)				

2-2. 볼륨 설정

#### (단독 및 TRIP 모델)

$\bigcirc$	Km	AM 11:31 <	)
SYSTEM	볼륨	일반	
SOUND			
SCREEN			
	1 사운드 출력방법 트립 연동	V ON BEEP	

No	볼륨 설정 화면					
1	사운드 출력방법	사운드 출력방법 설정				
2	BEEP 버튼	BEEP 사운드 ON/OFF				

JY-i3000 JY CUSTOM

34

### 2-3. 스피커 방향 설정 (AVN MODEL)



No	스피커 방향 설정 화면		
1	좌/우	차량의 좌/우측 스피커의 레벨 초기값을 설정	
2	전/후	차량의 전/후방 스피커의 레벨 초기값을 설정	
3	초기화 버튼	설정된 스피커의 레벨값을 초기화	

### 2-4. 음색 설정 (AVN MODEL)



No	음색 설정 화면		
1	저음	-10dB ~ +10dB로 21단계 조절	
2	중음	-10dB ~ +10dB로 21단계 조절	
3	고음	-10dB ~ +10dB로 21단계 조절	
4	LOUD 버튼	LOUD 기능 ON/OFF	
5	EQ	이퀄라이저를 설정	



36



No	볼륨 설정 화면		
1	마스터 볼륨	마스터 볼륨 초기값 설정	
2	스피커 볼륨	스피커 볼륨 초기값 설정	
3	내비게이션 볼륨	내비게이션 볼륨 초기값 설정	
4	AUX Out Boost 버튼	Aux Out Boost ON/OFF	

## 사용 방법 ㅣ환경설정



#### (단독 및 TRIP 모델)

$\bigcirc$	Km			am <b>1</b>	1:31		<
SYSTEM		시작화면	화	면 밝기	영상	방 설정	
SOUND							
SCREEN		2 시작화면		라스트모드	$\vee$		
		핫키 1 설경		미디어센터	$\vee$		
		핫키 <b>2</b> 설경	정	볼륨 세팅	$\vee$		
		핫키 갯수		2	$\sim$		

No	시작화면 설정 화면		
1	핫키 설정	소비자가 핫키의 수량과 키를 설정 핫키 수 : 0개, 1개, 2개중 선택 설정	
2	시작화면 설정	제품의 전원을 켤 때, 프로그램 동작 방법 설정	

## 사용 방법 ㅣ환경설정



### (단독 및 TRIP 모델)

$\bigcirc$	<b>K</b> m			AM <b>1</b>	1:32	<
SYSTEM		시작화면	화면 밝기		영상 설정	
SOUND		즈가 히며 바기	_	10		
SCREEN		아가하며 바기		10		
		아진 와진 읽기		10	T	
		자동 화면 밝기	차량 연동	$\vee$		
				18		부터
				6		

No	화면 밝기 설정 화면		
1	주간 밝기 조정	0~15(16단계 조절)	
2	야간 밝기 조정	0~15(16단계 조절)	
3	자동 화면 밝기 조정	차량 연동 : 차량의 DIMMER에 연동 시간 연동 : 설정 시간에 따른 연동 야간 시간 설정	

### 3-3. 영상 설정



No	영상 설정 화면		
1	주행 중 영상 제한	주행 시(10Km이상시) 영상 화면을 제한	
2	주차선 On/Off	후방 카메라의 주차선을 ON/OFF 시킴 **주차선은 안드로이드 부팅시에는 표시 안됨 안드로이드 부팅 완료 후 표시 됨	
3	주차선 설정 버튼	주차선 설정 화면으로 이동	

### 3-3-1. 주차선 설정



#### 주차선 설정 화면

주차선의 위치 및 크기를 차량에 맞게 설정

※ 주의 - 후방 카메라는 넓은 시야 확보를 위하여 광각렌즈를 장착하였기 때문에, 화면에 보이는 거리와 실제 거리 간에 다소 차이가 있습니다. 안전을 위하여 반드시 후방 및 좌.우 시야를 직접 확인 하십시오.

## 사용 방법 | 안드로이드

### 안드로이드 진입하기



### 1. 안드로이드 홈 화면



No	영상 설정 화면		
1	안드로이드 버튼	안드로이드 진입	
2	상태 표시줄	시간 및 현재 상태 표시	
3	구글 검색창	구글 검색창	
4	안드로이드 메인	안드로이드 메인 화면	
5	바로가기 및 메뉴	인터넷 안드로이드 환경설정 메뉴 앱 설치 JY 홈	
6	기본 버튼 설정	볼륨 UP 버튼 볼륨 DOWN 버튼 최근 사용 어플 버튼 홈 버튼 BACK 버튼	



## 사용 방법 | 안드로이드

2. 안드로이드 메뉴 화면(애플리케이션)







앱설치 어플을 실행한다

2-1. 앱설치







#### 설정 앱을 실행한다



#### 블루투스 또는 WIFI를 ON한다



USB에 있는 앱의 APK파일을 찾아 실행한다

<b>6</b>	⁰ ♥ 9:38		
물루루스	0×8- 10		
Android Bluedroid			
사용할 수 있는 기기			
	←-		

### JY-i3000 JY CUSTOM

41

## 사용 방법 | 안드로이드

3. 안드로이드 메뉴화면(위젯)



항목	주요 사항
모델명	JY-i3000
동작 전압	12V(10.2V~15.6V)
동작 온도	-20°C ~60°C
프로세서(CPU)	TCC8930
운영체제(OS)	안드로이드 젤리빈
메모리(Memory)	1GB DDR3/16GB EMMC
LCD	8인치, TFT Color LCD, 800X480 WVGA
ТОИСН	GG Type 정전식 터치
GPS	Ublox 7
DMB	지상파 DMB(외장 안테나 적용)
TPEG	MBC TPEG 지원
SPEAKER	3 Watt 외장 스피커
MAP	아틀란 3D
	전원 연결 4P
	메인 연결 14P
	서브 연결 12P
	멀티박스 연결 16P
I/O 인터페이스	AVN 연결 20P
	USB 연결 잭
	GPS 연결 잭
	DMB 연결 잭
	WIFI 연결 잭
Bluetooth	2.4G(EDR, EDR1, EDR2)
\A/IEI	2.4G(802.11b,g,n20,n40)
	5.0G(802. 11a,n20,n40) (단, 5150MHz~5250MHz 대역 미사용)

43



제이와이커스텀(주) 제품의 보증 기간은 1년입니다. 본체 이외의 주변 구성품 및 소모성 부품 등은 별도의 보증 기간이 적용됩니다.

	고객센터 1833-8320 / www.jynavi.co.kr							
제품명		안드로이드내비게이션	장착차량					
인증번호		MSIP-CMM-JYN-JY-i3000	모델명	JY-i3000				
구입일			시리얼번호					
그 7번	성명		전화번호					
고객	주소							
구입처	상호		전화번호					
	주소							

해당 무선설비는 운용 중 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

발생한 경우에는 수리비가 발생 할 수 있습니다. 본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 공정거래위원회 한국소비자원 피해보상규정에 따릅니다.

제품 구입하신 날로부터 품질 보증 기간 내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리 해 드립니다. 그 외에 고객의 취급 부주의, 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등), 사용전원의 이상, 임의로 제품을 수리 또는 개조하여 고장이



안전을 위하여 주의사항을 반드시 읽고 준수하여 주십시오. / 고객센터 1833-8320 / 제조원 제이와이커스텀(주)