

ATLAN N90 사용자 매뉴얼

본 Guide Book은 제품 기능 항상을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 기본적인 내용만을 다루고 있어 기능상에 차이가 있을수 있습니다.

- 8 미러링을 실행합니다.
- 7 트립컴퓨터를 실행합니다.
- ⑥ 미디어센터를 실행합니다.
- 5 비디오 플레이어를 실행합니다.
- ④ 이미지 뷰어를 실행합니다.
- 3 DMB를 실행합니다.
- 2 음악 플레이어를 실행합니다.
- 1 내비게이션을 실행합니다.

전원을 켜고 부팅이 완료되면 메인 메뉴 화면이 표시됩니다. (환경설정→시작화면 설정이 "메인 메뉴"로 설정되었을 때)



메인메뉴

- 13 현재 시간을 아날로그 시계로 보여줍니다.
- 12 터치하여 메인메뉴 런쳐 페이지를 이동합니다.
- 1 데이터 사용량을 표시합니다.
- S LINK 연결여부를 알려주며 터치시 와이파이 매니저를 실행합니다. (회색-연결안됨, 노란색-연결중, 초록색-연결완료)
- 9 환경설정을 실행합니다.



본 설명서에 기재된 구성품은 품질 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

차량 전원 연결 및 공급은 본 제품의 전원 케이블을 반드시 사용하십시오. (타 제품의 전원 케이블을 연결하여 사용할 경우, 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.)



제품 또는 구성품에 파손 또는 이상이 있을 경우, 구입한 판매점에 문의하시기 바랍니다. ※ 아래 구성품 이미지는 실제의 구성품과 상이 할 수 있습니다.

제품 개봉 후 구성품을 확인하여 주십시오. (아래 이미지 참조)

본체 이미지 및 각 부분의 명칭

내비게이션 앞면



1 터치 LCD

내비게이션 뒷면



- 스피커
 외장 DMB 안테나 단자
 CAM IN 단자
 AUDIO OUT 단자
 VIDEO OUT 단자
 전원 입력 단자
- 거치대 연결부
 외장 GPS 안테나 단자
 SD 카드 슬롯
 멀티 박스 연결 소켓
 트립 연결 소켓
 전원 케이블&오디오 연결 소켓 (전용 오디오 옵션 사항)
 USB 연결단자

본 제품의 USB 포트를 이용하여 USB 장치를 연결하여 데이터를 실행 할 수 있습니다.

① 제품 좌측의 USB 포트에 USB 저장 장치를 연결하십시오.

② 음악 / 비디오 / 사진 어플리케이션에서 USB 목록 탭을 선택하면 파일 목록에 연결된 저장 매체의 파일을 표시하고 실행할 수

USB 및 연결 플러그 연결 안내 1. USB 저장 장치의 사용

외부 AV기기 연결 시 케이블 노이즈로 화질이 저하거나 잡음이 생길 수 있습니다.

이 경우 책임은 사용자에게 있습니다.

반드시 지원하는 케이블을 사용하십시오. 지원하지 않는 케이블 사용 시 고장의 원인이 될 수 있으며.

CAM-IN 단자에 후방 카메라가 연결되어 있는 경우, 차량의 후방 기어를 넣으면 후방 영상이 나타납니다.



연결 플러그 사용 안내

제품 보증서

제이와이커스텀(주) 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로 부터 산정되므로 반드시 구입 일자를 기재받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다. 본 제품은 소비자 피해에 대한 보상은 소비자 보호원 고시 소비자 피해보상규정에 따르며, 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

고 객	성명				전화번호	
	주소					
	기자재의명칭					
	인증번호	R-REM-JYN-N	90		모델명	JY-N90
구 입 처	상호				전화번호	
	주소					
보증기간	구입일	(년	월	일) 로 부터 1년	

■ 보증기간 이내라도 다음의 고장 발생 경우에는 기술료와 부품비를 실비로 받습니다.

■해당 무선설비는 운용 중 혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ■ 제품 구입하신 날로부터 품질 보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리 해 드립니다.

홈페이지 http://www.jynavi.co.kr 제조연월 제품 후면에 표시 제조자/제조국가 제이와이커스텀(주) / 한국 **고객 상담실** 1833 - 8320

고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시, 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시, 사용전원의 잘못으로 인한 고장 발생 시, 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시, 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 수리, 개조하여 고장 발생 시, 고객 카드를 분실하였을 경우

지도화면



- 1 아틀란 지도와 관련된 메뉴 화면으로 이동합니다.
- 2 자주 사용하는 통합검색, 최근목적지/자주가는곳 버튼이 제공됩니다. 주행시에는 최근목적지/자주가는곳 버튼 대신 경로취소 버튼이 제공됩니다.
- 3 자주 사용하는 버튼을 스마트메뉴로 지정해 바로 불러낼 수 있습니다.
- ④ 현위치, 목적지정보 주행거리, 시간을 표시합니다.
- 5 바탕화면으로 이동합니다.
- 6 내 주변 주유소, 맛집, 카페, 주차장 등을 빠르고 쉽게 찾아줍니다.
- 7 내비게이션 음량과 밝기를 조절할 수 있습니다.
- ⑧ 지도의 현재 축척을 보여주며, 버튼을 눌러서 축척을 변경할 수 있습니다.
- 지도의 방향과 모드를 보여주며 터치동작을 통해 변경할 수 있습니다.
- 10 현재 시각과 온라인 연결상태를 표시합니다.

사용자의 환경에 따라 데이터 사용량이 달라질 수 있습니다.

기본메뉴화면 사용설명

기본메뉴화면



- 1 집으로 아이콘을 터치하면 바로 길안내가 시작됩니다.
- 2 회사로 아이콘을 터치하면 바로 길안내가 시작됩니다.
- 3 온라인 연결상태에서 로그인을 할 수 있는 버튼을 제공합니다.
- ④ 지도화면으로 이동합니다.
- 5 목적지 검색과 관련된 모든 기능이 포함된 메뉴입니다.
- 6 경로와 관련된 설정 및 정보와 관련된 모든 기능이 포함된 메뉴입니다.
- 2라인 연결 시 사용할 수 있는 기능이 포함된 메뉴입니다.
- ⑧ 실시간 교통정보의 수신과 관련된 정보를 확인하는 기능을 제공합니다.
- 아틀란 지도를 이용할 때의 사용환경을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
- 10 내비게이션을 종료합니다.

프로세서	Telechips Quad Core 1GHz	디스플레이	TFT LCD 9" Aspect Ratio 16:9 (800x480), Clear Touch Screen
운영체제	Android KitKat	스피커	내장 스피커 (1.5W Max)
RAM	DDR3 1GB	전원	12V DC
ROM	4GB eMMC	DMB	T-DMB(HD DMB)/외장 안테나(MCX)
GPS 엔진	U-blox8 (GPS, GLONASS 동시지원)	크기	215 x 128 x 26mm
동작온도	-10°C ~ 60°C	무게	531g (본체)



사용자 매뉴얼 https://goo.gl/dzCwKu



아틀란5 설명서 https://goo.gl/GDwYNc



S-LINK 설명서 https://goo.gl/ZgtGT3

미디어센터



₹	08:34 I	te 🗍 wifi I	Display	≈ 187 _{Km/h}	$\bigcirc \checkmark$
				3 (5) 901X	
		5D 71 Ξ 1	SD 카트 2	「 SD 7)三 3	



- 음성파일이 있는 매체를 선택할 수 있습니다.
- 2 영상파일이 있는 매체를 선택할 수 있습니다.
- ③ 이미지파일이 있는 매체를 선택할 수 있습니다.
- ④ SD1카드에 저장되어 있는 파일을 실행합니다.
- 5 SD2카드에 저장되어 있는 파일을 실행합니다.
- 6 SD3카드에 저장되어 있는 파일을 실행합니다.
- 7 지상파 DMB / 고화질 HD DMB를 실행합니다.
- 8 미러링을 실행합니다.

음악플레이어



- 현재 재생되고 있는 음악의 정보를 표시합니다.
- 2 현재 재생구간을 보여주며 원하는 터치시 위치 이동됩니다.
- 3 현재 재생중인 곡을 반복 재생합니다.
- ④ 재생 순서를 랜덤하게 선택합니다.
- 5 이전 곡을 재생합니다.
- 6 재생 또는 정지 할 수 있습니다.
- 7 다음 곡을 재생합니다.
- 8 볼륨을 조정합니다.



- 1 전체 곡을 보여줍니다.
- 2 앨범 별로 곡을 보여줍니다.
- 3 음악가 별로 곡을 보여줍니다.
- ④ 파일 탐색기로 곡을 찾을 수 있습니다.
- 5 목록을 위/아래로 이동합니다.

DMB



- 1 퀵메뉴를 실행합니다.
- 2 현재 시간을 표시합니다.
- 현재 재생 중인 미디어를 표시합니다.
- ④ 현재 주행하고 있는 차량의 속도를 표시합니다.
- 5 재생중인 상태로 메인화면으로 이동합니다.(소리만 출력)
- 6 재생을 종료하고 메인화면으로 이동합니다.
- 현재 DMB의 신호 세기와 채널명을 표시합니다.
- 8 현재 수신 가능한 채널을 검색합니다.
- 🧿 볼륨을 조정합니다.
- 🕕 채널명을 길게 누르면 즐겨찾기 표시가 되며, 채널 상위 목록에 고정 됩니다.

사진보기



- 1 선택된 파일의 사진을 보여줍니다.
- 2 현재 재생되고 있는 사진의 정보를 표시합니다.

영상 플레이어



- 선택된 파일의 영상을 보여줍니다.(터치 시 전체화면 모드)
- 2 현재 재생되고 있는 영상의 정보를 표시합니다.
- 3 영상을 재생 하거나 정지 할 수 있습니다.

S-LINK 사용설명

OR코드를 스캔하시면 다운로드 PAGE로 이동합니다.



IOS

Android

£





S-LINK 다운로드 와이파이 동글을 별도로 구매하셔야 S-Link 기능을 사용하실 수 있습니다.



1 휴대폰 화면에서 Play스토어 아이콘을 누릅니다.



S LINK telecons 앱을 선택하여 휴대폰에 설치합니다.

3

4

설치가 완료됩니다.

S-LINK 사용설명

사용 설명 스마트폰 종류에 따라 기능 제한 및 사용방법이 다를 수 있습니다. iOS, Android OS 업그레이드에 따라 기능 지원이 원할 하지 않을 수 있습니다.

검색어 입력 창

6



검색을 실행합니다. 2 3 음성으로 검색합니다. 최근 목적지 리스트를 보여줍니다. 4 최근 검색어 리스트를 보여줍니다. 5 즐겨찾기로 등록한 리스트를 보여줍니다. 6 공유하기로 등록한 리스트를 보여줍니다. 검색 결과에 등록되어 있는 대표 전화번호로 연결합니다. 8 각종 설정 및 도움말 화면으로 이동합니다. 9 설정 아이콘으로 연결상태를 색으로 표현합니다 (연결중일때 노란색, 연결 성공은 초록색) 10 무선 연결을 ON/OFF 합니다. 각종 설정을 실행합니다. 12 즐겨찾기 리스트, 최근 검색어 리스트를 편집합니다. 13 도움말을 보여줍니다. 내비게이션 연결하기 1. 메인화면에서 설정아이콘을 터치합니다. 2. 로터리식 4개의 아이콘 중 무선연결아이콘을 터치합니다. 3. 안내에 따라 '확인'을 하여 연결절차를 완료합니다. 설정아이콘의 색이 노란색을 거쳐 초록색이 되면 성공입니다.

미라캐스트 사용설명

미라캐스트 화면 와이파이 동글을 별도로 구매하셔야 미러링 기능을 사용하실 수 있습니다.



- 안드로이드 스마트폰 미러링 사용시 선택합니다. 안드로이드폰 연결 시 WiFi 연결이 해제 됩니다.
- 2 애플 스마트폰 미러링 사용시 선택합니다. 아이폰 연결 시 SLink를 통해 WiFi가 연결되어 있어야 합니다.



3 연결 가능한 디바이스명을 표시합니다.

홈페이지 미러캐스트 기능 지원 하는 스마트폰 리스트 확인 스마트폰 환경에 따라 연결 및 화면 끊김 지연이 발생 할 수 있음. APPLE, Android OS 업그레이드에 따라 기능 지원이 원할 하지 않을 수 있음 스마트폰에서 화면 공유기능을 이용하여 연결하여 주십시오. (LG - 화면공유, 삼성 - 스마트뷰, 애플 - 화면미러링)