

SLINK 사용자 매뉴얼

목차

01

운전 중 주의사항

02

SLink 시작하기

03

화면구성

04

SLink와 내비게이션
연결하기

05

목적지 설정하기

06

목적지 예약하기

07

환경설정

08

내비게이션
화면 설명

01 운전 중 주의사항

SLink 실행 전 주의사항

1. 운전 중 주의사항

운전 중 시스템 조작은 위험하오니 반드시 주/정차한 후 사용하시기 바랍니다.

운전 중 동영상 시청은 법으로 금지되어 있습니다.

02 SLINK 시작하기

SLink를 휴대폰에 설치하기 휴대폰용 앱(App)이 필요합니다.
구글 play스토어에서 다운로드 합니다.



1

휴대폰 화면에서 Play스토어 아이콘을 누릅니다.



2

S LINK를 검색합니다.



3

S LINK telecons 앱을
선택하여 휴대폰에
설치합니다.



4

설치가 완료됩니다.

SLink 안내화면 SLink 앱(App)을 실행합니다.



1. 휴대폰 화면에서 SLink 아이콘을 누릅니다.



2. SLink 안내화면을 좌측으로 드래그 합니다.



안내화면닫기



3. SLink를 시작합니다.


약관 동의 하기 SLink 앱(App)을 실행합니다.



1. “전체동의” 체크 후 동의하기를 누릅니다.



2. 알림 접근 권한 알림창에서 확인을 누릅니다.




3. 스마트폰 알림 접근 허용 화면에서 SLink 권한을 사용하도록 설정합니다.

메인화면 화면터치를 통하여 다양한 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.




화면요소	설명
	검색어 입력창
	최근 목적지 리스트 보기
	최근 검색어 리스트 보기
	즐거찾기로 등록한 리스트 보기
	공유하기로 등록한 리스트 보기
	검색 결과에 등록되어 있는 대표 전화번호로 전화 걸기
	각종 설정 및 도움말 화면으로 이동하기
	검색 실행 하기
	음성으로 검색하기

검색결과 화면 메인화면에서 검색어를 입력하여 나타나는 검색결과 화면입니다.




■ 여러개의 검색결과 중 1개를 선택하여 터치하면 4개의 아이콘이 추가적으로 나타납니다.

화면요소	설명
	검색 결과의 위치를 지도에서 확인하기
	검색 결과를 즐겨찾기로 등록하기
	검색 결과를 목적지로 설정하고 경로안내를 실행하기
	검색 결과를 타인과 공유하기(목적지 공유하기)



설정 화면

다양한 설정 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.



■ 설정아이콘  을 누르면 다이얼버튼 형태로 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.

화면요소	설명
	설정 아이콘으로 연결상태를 색으로 표현하기 (연결중일때 도란색, 연결 정동은 초록색)
	무선 연결 ON/OFF하기
	각종 설정을 실행하기
	즐거찾기 리스트, 최근 검색어 리스트 편집하기
	도움말 보기


04 SLINK와 내비게이션 연결하기

내비게이션 연결하기 스마트폰과 내비게이션을 무선으로 연결하고 서로 연동하게 합니다.



1

메인화면에서 설정아이콘을 터치합니다.



2

로터식 4개의 아이콘 중 무선연결아이콘을 터치합니다.





3

안내에 따라 '확인'을 하여 연결절차를 완료합니다.




4

설정아이콘의 색이 노란색을 거쳐 초록색이 되면 성공입니다.



휴대폰과 연결 성공 시 S Link 아이콘이 녹색으로 활성화 됩니다.

블루투스 연동으로 자동 사용하기 차량과 휴대폰이 블루투스 페어링이 되면 SLink가 자동으로 연결됩니다.




1

SLink 환경설정을 클릭 합니다.



2


블루투스 연결 시 자동연결을 체크합니다.



3

차량의 블루투스 기기명을 선택합니다.

내비게이션에서 SLink 수동으로 연결하기 휴대폰에서 SLink 실행시에만 동작됩니다.



SLink 아이콘을 클릭 합니다.



우측 상단의 초기화 버튼을 누른 후 리스트창에 연결하실 휴대폰을 클릭합니다.


리스트명은 아래와 같이 표기됩니다.

SLink_**휴대폰번호 뒤 6자리

예)010-1234-5678 번호 시(SLink_**345678)


05 목적지 설정하기

목적지 설정하기 스마트폰에서 목적지를 설정할 수 있습니다.




1

SLink 메인에서 검색합니다.



2

검색 결과에서 목적지를 터치하면 목적지 아래 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.



3


경로안내 아이콘을 터치합니다.



4


화면안내에 따라 목적지 위치를 원하는 내비게이션으로 전송합니다.

목적지 공유하기 스마트폰에서 설정한 목적지를 카카오톡과 문자메세지를 통해서 타인과 공유할 수 있습니다.



1

목적지 아래 4개의 아이콘중 공유하기 아이콘을 터치합니다.



2

메시지와 카카오톡 중 공유 방법을 선택합니다.



3

목적지 정보가 카카오톡으로 상대방에게 전송되어 공유됩니다.




4

목적지 정보가 메시지로 상대방에게 전송되어 공유됩니다.

06 목적지 예약하기


목적지 예약하기 차량에 타기 전에 집 또는 회사에서 스마트폰으로 목적지를 예약할 수 있습니다. 시동을 걸고 차량의 내비게이션이 가동 되면 예약된 목적지로 안내됩니다.



- 1. 목적지 설정하기와 전 과정이 동일합니다.
다만, 차량 내비게이션과 연결되지 않은 상태이므로 마지막 단계에서 '경로 예약' 버튼이 나타납니다.
- 2. '경로 예약' 버튼을 터치 합니다.

07 환경설정

설정 화면으로 가기



1. 설정아이콘  을 누르면 다이얼버튼 형태로 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.
2. 설정아이콘  을 누르면 설정옵션 목록이 나타납니다.

화면요소	설명
 사생활 보호 기능 사생활 보호를 위해 스마트폰의 수신 알림을 차량에 표시 하지 않습니다.	<input type="checkbox"/> 사생활 보호를 위해 스마트폰의 수신 알림을 모두 받지 않습니다.
 블루투스 연결시 자동 연결 블루투스 연결시 SLink를 자동으로 실행 합니다.	<input type="checkbox"/> 차량 블루투스와 휴대폰 연결 시 SLink가 자동으로 연결 됩니다.
 고급 옵션 고급 옵션을 설정할 수 있습니다.	> SLink App의 업데이트 및 자동 시작 옵션
 이용약관	> 이용 약관 확인
 버전정보 1.9.33	> 버전 정보 확인
 AVN 버전 :0.2.3.05  AVN Mac :40:A5:EF:DC:AF:C4	AVN 최근 접속 버전 정보 확인

고급 옵션


각각의 기능별로 스마트폰과 내비게이션의 연동을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.




화면요소	설명
모바일 핫스팟 설정 체크하면 모바일 핫스팟 구동시, 사용자가 등록된 SSID와 비밀번호를 사용합니다.	<input type="checkbox"/> 모바일 핫스팟 구동 시, 사용자가 등록된 SSID와 비밀번호를 사용할 수 있습니다.
SLink 서비스 자동 시작 SLink 서비스를 자동으로 시작합니다. 10분동안 내비게이션 연결이 없을시, SLink 서비스가 자동으로 종료 됩니다.	<input checked="" type="checkbox"/> SLink App 실행시 서비스를 자동으로 시작합니다.
업데이트 자동 : 자동으로 업데이트. 수동 : 업데이트 알림 후 업데이트.	<input checked="" type="checkbox"/> SLink App의 업데이트를 자동 or 수동으로 설정가능 - 매일 12시에 체크함

08 내비게이션 화면 설명

Wi-Fi MANAGER 화면



메인화면에서 SLink를 선택하면 나타나는 화면입니다.
아이콘은 이동이 가능하여 원하시는 위치로 이동하시면 됩니다.



화면요소	설명
	새로 고침
	Wi-Fi MANAGER 화면 종료
<input checked="" type="checkbox"/> 모든 네트워크 검색 (해제시 SLink만 검색)	리스트 표출 내용 설정 (해제시 SLink만 검색)
	연결 가능한 Wi-Fi 리스트 제공
	검색된 SSID 표출
	Wi-Fi 감도 표출
	비밀번호 설정 여부 표출

리스트 중 하나를 선택하시면 연결이 진행되며
연결 된 후 Wi-Fi 설정화면은 사라집니다